



SUPERLIM 1

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Et letflydende lim til hårde og ikke sugende materialer, hvor fladerne er godt sammenfaldne. Limen hælder på 20. sekunder

ANVENDELSE

Produktet er velegnet til hårde og ikke sugende materiale som metal, glas, gummi, porcelæn mm. Anvend Bostik Superlim Gel ved limning af porøse, sugende eller ujævne materialer.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

1. Tag hættten af tuben og prik hul på spidsen med en nål. 2. Sørg for at fladerne er rene og tørre. Påfør limen i et tyndt lag på den ene flade. 3. Pres fladerne sammen i ca. 20. sekunder. 4. Fjern overskydende lim fra spidsen på tuben og sæt proppen på.

SIKKERHED

Produktet er irriterende for øjne, åndedræt og hud. For yderligere information se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

[iplus CustomFunction='TechnicalDataSections'/]

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

